

## Wie werden die Batteriepakete an die XANTO angeschlossen:

Die Batteriepakete sind nach folgendem Schema an die USV anzuschließen:

